

# ファスナーバック

## 材料

- 本体表布・・・30cm×30cm×2枚  
表ポケット布22cm×24cm  
表ポケット裏布22cm×24cm  
表ポケット蓋布10cm×24cm  
表ポケット蓋裏布10cm×24cm  
パイピング用革2.5cm×40cm  
パイピング芯4mm×40cm  
ファスナーポケット裏布25cm×32cm×2枚  
内袋ポケット布・・・10cm×10cm 見返し布・・・4.5cm×31cm×2本  
マチ布・・・9cm×82cm 内袋布・・・31cm×38cm  
ファスナー先端布3cm×3cm マチファスナー先端革3cm×6cm×2枚  
金具止め布・・・6cm×4cm×2枚 D管×2個  
ファスナー・80cm×1本 30cm×1本 20cm×2本  
持ち手・・・1セット 飾り革 ミロ手刺繍糸 130N針



## 作り方

- ① 表ポケット布と表ポケット蓋布にミロ手刺繍糸でステッチをします。
- ② 押さえ12番を使用してパイピングコードを作ります。針基線右
- ③ ポケット蓋布の角をカーブにカットしてパイピングコードを縫いつけます。針基線を一つ左にして裏布を縫いつけます。
- ④ ひっくり返して中心に飾り革を縫いつけボタンホールをします。
- ⑤ ポケット布の口元を裏布と中表にしてひっくり返しステッチをします。
- ⑥ ポケット布の角をカーブを作りマチ用に1cmタックをとり本体の上から8cmのところポケット布を縫いつけます。
- ⑦ 本体の上から6cmのところポケット蓋布を縫いつけます。
- ⑧ 表布の上から3.5cmのところ20cmファスナーがつくように20cm線を引きます(中心線)1cm×20cmの四角を書き両端を屋ばねにカットしファスナーを縫います。
- ⑨ 同様にして裏布の上から6.5cmのところファスナーを付けます。ファスナーの周りに飾り革を縫います。
- ⑩ マチ布を中心部分24cmは9cm 両端27cmは3cmに印をして線を引きカットします。
- ⑪ マチ用ファスナー(78cm)両脇に革を縫いつけます。
- ⑫ マチ布にファスナーを縫いつけます。
- ⑬ マチ布を本体と中表にして縫います。
- ⑭ ファスナーの後ろに先端布をつけ26cmに仕上げます。
- ⑮ 裏布を上は31cmになるように斜めにカットします。
- ⑯ 見返しに接着芯をはり見返し布と裏布の間にファスナーを挟んで縫います。見返し布裏布と脇を縫い合わせます。マチを7cmになるように縫います。(底は返し口を15cm位縫い残しておきます。)D管に1.5cmに仕上げた布を通して表袋布の脇に縫いつけます。
- ⑰ 見返し布と表布を中表に合わせて口元を縫います。
- ⑱ 返してステッチをかけます。